

PRODUKTINFORMATION

ChemoSorb-Pad

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + **Anwendungsbereich:** Zum Absorbieren und Binden von Flüssigkeiten, von z.B. mit CMR¹⁾-Arzneimitteln kontaminierten Flächen, als Unterlage in Transportboxen oder auch für den Einsatz in Laboren, Krankenhäusern, Arztpraxen und der Industrie.
 - + **Eigenschaften:** ChemoSorb-Pads zur maximalen Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten. Das Pad wird über die verschütteten Flüssigkeiten ausgebreitet, diese werden nach einer kurzen Zeit zu einer gallertartigen Masse gebunden. Ein ChemoSorb-Pad absorbiert und bindet bis zu 3 l Flüssigkeit. Einmalgebrauch!
 - + **Entsorgung:** Bei Aufnahme kontaminierter Flüssigkeiten (CMR-Arzneimittel): Überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 04 gem. 2000/532/EG), bei starker Kontamination besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 08* gem. 2000/532/EG); getrennt sammeln und entsorgen!
- ¹⁾ Cancerogen, Mutagen, Reproduktionstoxisch.

Ausführungen

Größe	380 x 540 mm ± 10mm	
Artikel-Nr. / Verpackungseinheit	120014	1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr. / Verpackungseinheit	120016	1 VE = 10 Stück
Farbe	naturweiß	

Materialeigenschaften

Material	Zellstoff-Faser, 2-facher Bestandteil Polyolefin Faser, Super Absorber	
Gewicht Material	105 g/m ² ± 7%	
Materialstärke	1,3 mm ± 7%	
Besonderheit	Latexfrei	

Mechanische Materialeigenschaften (Durchschnittswerte)

Dehbare Stärke	10 N / 50 mm	
Aufnehmbares Flüssigkeitsvolumen ¹⁾	≤ 3 Liter	

1): Internes Testverfahren (Abhängig von der Flüssigkeit.)

Qualitätsmanagementsystem

Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist gem. DIN EN ISO 9001:2015 durch die TÜV Product Service GmbH **geprüft und zertifiziert**. Durch regelmäßige **Audits & Fertigungsstättenbesichtigungen** wird die Qualität unserer Produkte sichergestellt.

Lager- und Transportbedingungen

- + Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen);
- + Kühl (+5 bis +40°C), trocken (Relative Luftfeuchtigkeit 30% - 60%)
- + Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenständen

Haltbarkeit

- + 3 Jahre vom Herstellungszeitpunkt

Hersteller / Distributor

Berner International GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn, Tel: +49 4121 43560, Fax: +49 4121 435620
info@berner-safety.de, www.berner-safety.de