



CLEO® SAPHIR - SCHUTZKLEIDUNG

Höchster Schutz und Verlässlichkeit im Labor

Produkthighlights

STARKES LAMINAT UND OPTIMALE NAHTTECHNIK

Unsere bewährte Z[®]+B[®]+ Schutzkleidung, bestehend aus Schutzkitteln, Armstulpen und Überschuhen, wurde weiter verbessert und wird in Zukunft den neuen Namen cleo[®] saphir tragen. Zeitgleich haben wir unsere Schutzkleidung einer neuen Baumusterprüfung unterzogen, sodass unsere Teilschutzkleidung nach neuester PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert ist.

- **PSA der höchsten Kategorie III**
Typ PB-[4] / PB-[4]-B zum Schutz gegen Chemikalien, Zytostatika & biologische Arbeitsstoffe
- **Beste Infektionsschutz**
Größte Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen Arbeitsstoffen wie Viren, Bakterien und Pilzen
- **Starkes Laminat**
Höchster Schutz gegen alle getesteten Chemikalien und Zytostatika für mind. 8 Stunden
- **Erstklassige Fertigungsbedingungen**
Produktion in ISO class 9 und Vorbereitung zur Sterilisation in ISO class 7
- **Zertifiziert nach neuester PSA - Verordnung (EU) 2016/425**
- **Optimale Nahttechnik**
der geschweißten Ärmelnaht, geprüft mit kritischer Testsubstanz Carmustin, garantiert höchsten Schutz für mind. 8 Stunden



Schutzkittel

Bewährter blauer Teilkörperschutz **mit Strickbündchen**, vollständig geschlossener Vorderseite, extra langem Schnitt und hochgezogenem Halsausschnitt. Verbesserte 3-fach ultraschallgeschweißte Nähte an den Ärmeln für eine höhere Schutzfunktion. Die Kombination von flüssigkeitsundurchlässigen und atmungsaktiven Materialien gewährleistet komfortables und sicheres Arbeiten.

Bestellinfo

cleo[®] saphir Schutzkittel mit Strickbündchen

Größe	S	M	L	XL
Artikel-Nr. (Unsteril / 15 Stück)	6700	6800	6900	
Artikel-Nr. (Unsteril / 10 Stück)				100072
Artikel-Nr. (Steril / 10 Stück)	6701	6801	6901	100073



Schutzkittel

Bewährter hellblauer Teilkörperschutz **mit Gummizug**, vollständig geschlossener Vorderseite, extra langem Schnitt und hochgezogenem Halsausschnitt. Verbesserte 3-fach ultraschallgeschweißte Nähte an den Ärmeln für eine höhere Schutzfunktion. Die Kombination von flüssigkeitsundurchlässigen und atmungsaktiven Materialien gewährleistet komfortables und sicheres Arbeiten.

Bestellinfo

cleo[®] saphir Schutzkittel mit Gummizug

Größe	M	L
Artikel-Nr. (Unsteril / 15 Stück)	6500	6550
Artikel-Nr. (Steril / 10 Stück)	6600	6650



Schutzarmstulpe

Bewährter blauer Teilkörperschutz **mit Strickbündchen** und kegelförmigem Schnitt für hohen Tragekomfort. Verbesserte 3-fach ultraschallgeschweißte Nähte für eine höhere Schutzfunktion. Die flüssigkeitsundurchlässigen Materialien gewährleisten sicheres Arbeiten.

Bestellinfo

cleo® saphir Schutzarmstulpe mit Strickbündchen

Größe	uni
Artikel-Nr. (Unsteril / 50 Paar)	6000
Artikel-Nr. (Steril / 40 Paar)	6001



Schutzarmstulpe

Bewährter hellblauer Teilkörperschutz **mit Gummizug** und kegelförmigem Schnitt für hohen Tragekomfort. Verbesserte 3-fach ultraschallgeschweißte Nähte für eine höhere Schutzfunktion. Die flüssigkeitsundurchlässigen Materialien gewährleisten sicheres Arbeiten.

Bestellinfo

cleo® saphir Schutzarmstulpe mit Gummizug

Größe	uni
Artikel-Nr. (Unsteril / 50 Paar)	6200
Artikel-Nr. (Steril / 30 Paar)	6300



Schutzüberschuhe

Bewährter blauer Teilkörperschutz **mit Gummizug** am Fußabschluss und rutschhemmender Sohle. Die universelle Passform und der Bundabschluss mit Gummizug gewährleisten hohen Tragekomfort sowie schnelles An- und Ausziehen. Die flüssigkeitsundurchlässige Beschichtung bietet maximalen Schutz.

Bestellinfo

cleo® saphir Schutzüberschuh mit Gummizug

Größe	uni
Artikel-Nr. (Unsteril / 40 Paar)	125501
Artikel-Nr. (Steril / 30 Paar)	125502



Berner International GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 19
25337 Elmshorn
Germany

Tel. +49 4121 4356-0
Fax +49 4121 4356-20
Email info@berner-safety.de

www.berner-safety.de